

E-Type for Bafang. Handleiding.

Lockride E-Type BES3 is snel en eenvoudig te monteren. Neem gerust contact op met info@lockride.nl bij vragen en/of opmerkingen.
Benodigd gereedschap: **Kruiskop schroevendraaier, sleutel 8.**

Stap 1. Demonteer de achterzijde van de accuslede.

1.1 Haal de accu uit de fiets.

1.2 Schroef de bouten van de accuslede aan de achterkant van de fiets los.

Stap 2. Monteer het accuslot.

2.1 Til de accuslede aan de achterkant van de fiets ca. 3mm omhoog.

2.2 Schuif het accuslot tussen de bagagedrager en de accuslede.

2.3 Bevestig de accuslede en het accuslot aan de bagagedrager met meegeleverde bouten.

2.4 Gebruik aan de onderzijde van de bagagedrager de meegeleverde **afbreekmoeren** en ring in plaats van de originele moeren. Let erop dat de zeskant van de moer naar beneden gericht is en het conische gedeelte naar de accu toe. Draai de moer lichtjes vast (!).



Stap 3. Stel het slot goed af.

3.1 Schuif de accu in de fiets en schuif daarna de Lockride pin in het accuslot. Je kunt nu het accuslot voorzichtig richting de accu duwen zodat deze mooi aansluit. Hou een kier aan van $\pm 2\text{mm}$.

3.2 Nu het accuslot goed gepositioneerd is, kun je de afbreekmoer aandraaien. De moer breekt af bij een bepaald aandraaimoment. Hierdoor blijft alleen het conische gedeelte over. Zo wordt diefstal bemoeilijkt.

3.3 Plaats het ABUS hangslot en je bent klaar. 👍

